



MODE D'EMPLOI ET GUIDE DE DÉPANNAGE

POUR LES MOUSTIQUAIRES RÉTRACTABLES À ROULEAU POUR PORTES

MODE D'EMPLOI DE LA MOUSTIQUAIRE

Pour rétracter la moustiquaire, libérez la barre de tirage du loquet, relâchez la poignée et laissez la moustiquaire se rétracter d'elle-même. Pousser la moustiquaire dans la cassette pourrait faire décrocher la barre de tirage des rails ou la moustiquaire des glissières. Laissez la moustiquaire faire le travail.

PROBLÈME

Si la moustiquaire rétractable est difficile à ouvrir ou fermer, si elle ne glisse pas bien ou si elle semble rebondir lorsqu'on l'ouvre ou la referme :

SOLUTION

- Vérifiez si les vis dans les glissières supérieure et inférieure sont toutes bien enfoncées et n'entravent pas le mouvement de la moustiquaire.
- Nettoyez l'intérieur de la glissière inférieure afin d'éliminer tout débris.
- Ajustez la tension du mécanisme à ressort. Plus vous le tournez, plus la tension et la résistance seront élevées.
- Assurez-vous que le boîtier de la cassette a été coupé à 90°. Si ce n'est pas le cas, taillez-le à nouveau afin d'obtenir une coupe droite.
- Assurez-vous que les bagues de palier sont complètement insérées dans le tube du rouleau de la moustiquaire. Un effet de rebondissement signifie que les bagues de palier ne sont pas bien installées.
- Vérifiez si la barre de tirage frotte contre quelque chose et si elle doit être taillée.
- Assurez-vous que l'embout de la barre de tirage en plastique glisse librement dans les glissières situées dans le rail inférieur et NON sous les glissières dans le compartiment à vis.
- Placez les poignées à une hauteur de 36" à 42" à partir du seuil. Relevez-les davantage si la moustiquaire est très grande. Cela permettra de stabiliser ses mouvements.

Si la moustiquaire rétractable se plie ou ne se rétracte pas complètement dans le boîtier de la cassette :

- Voir les étapes susmentionnées.
- Vérifiez si la bande étanche anti-insectes bouge ou se plie dans les glissières supérieure et inférieure. Pincez les extrémités de la bande pour l'immobiliser.
- Assurez-vous que le treillis de la moustiquaire est bien coupé et qu'il n'est pas dentelé. Si c'est le cas, taillez-le à nouveau afin d'obtenir une coupe droite.
- Vérifiez si le boîtier ou le tube interne ont été tordus, pliés ou endommagés d'une quelconque façon lors du transport.

Si la moustiquaire se rétracte trop rapidement ou trop lentement :

- Ajustez la tension du mécanisme à ressort long. Pour ce faire, vous devrez démonter l'embout droit de la cassette de la moustiquaire. Cet embout est relié au mécanisme à ressort.

AVERTISSEMENT : Portez des gants de protection et tenez l'embout fermement, puisque celui-ci est tendu et il se détendra lorsque vous le retirerez de la cassette. Faites effectuer quelques tours à l'embout, selon vos besoins. Si vous le tournez dans le sens horaire, la tension sera plus élevée et la moustiquaire se rétractera plus rapidement. À l'inverse, si vous le tournez dans le sens antihoraire, la tension sera moindre et la moustiquaire se rétractera plus lentement. (Des instructions séparées sont disponibles.)

Si les poignées de la moustiquaire heurtent ou frottent la quincaillerie de la porte :

- Relevez ou abaissez la poignée afin qu'elle ne heurte ou ne frappe plus la quincaillerie de la porte.

PROBLÈME

Si la moustiquaire se décroche de la glissière supérieure :

SOLUTION

- Les mesures de la hauteur sont probablement erronées. Si la moustiquaire est trop courte, placez des cales sous les glissières supérieure ou inférieure. La barre de tirage est peut-être trop courte. Vérifiez les mesures et consultez les instructions de coupe.
- Vérifiez si le plancher est au niveau et l'ouverture à l'équerre. Posez des cales, au besoin.
- Lorsque la moustiquaire est en mouvement, NE LA PUSSEZ PAS vers la cassette. Libérez la barre de tirage du loquet, relâchez la poignée et laissez la moustiquaire se rétracter d'elle-même. Ne poussez pas la moustiquaire pour la rétracter, sinon l'amortisseur dissimulé ne fonctionnera pas. Si vous poussez la moustiquaire, la barre de tirage pourrait décrocher des rails. Laissez la moustiquaire faire le travail.

Si la glissière inférieure ne repose pas à plat sur le sol en raison de l'inclinaison du seuil de porte :

- La glissière inférieure doit toujours être au niveau. Utilisez les cales pour seuil incliné de Genius (ou toute autre cale) pour ajuster la glissière inférieure et pour la mettre au niveau. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de renseignements sur ces pièces.

Si la moustiquaire est déchirée ou endommagée :

- Remplacez la moustiquaire à l'aide d'une trousse de rechange. (Des instructions séparées sont disponibles.)
- **Note : Vous aurez besoin du modèle et des dimensions.**

Si le système de loquet magnétique ne ferme pas de façon complètement hermétique ou si la moustiquaire ne ferme pas de façon égale :

- Nettoyez les aimants avec de l'alcool dénaturé ou une solution d'eau et de savon doux.
- Nettoyez l'intérieur de la glissière inférieure afin d'éliminer tout débris. Des débris peuvent s'accumuler dans la glissière et nuire au bon fonctionnement de la moustiquaire lorsque celle-ci n'est pas bien entretenue. Cela peut aussi l'empêcher de bien fermer.
- **Note : Tous les systèmes ne sont pas pourvus d'un loquet magnétique.**

Si la cassette de la moustiquaire ne tient pas dans les agrafes de fixation :

- L'installation varie selon le type de cassette. Insérez le coin arrière de la cassette ou la rainure arrière située au dos de la cassette dans les agrafes de fixation, puis faites pivoter la cassette de manière à ce qu'elle s'enclenche dans la partie avant des agrafes de fixation.

Veuillez visiter le **www.larsondoors.com** pour obtenir de l'aide sur l'installation de nos produits.

COMMUNIQUEZ AVEC LARSON AU 1 888 483-3768 (SANS FRAIS)